

可维修表头部件 维护指南







1. 旋下盖子螺母。



2. 旋下表头部件本体。



维护指南





3. 拆下弹簧和止回阀。

拆卸弹簧时要小心,用力过度会损坏弹簧 线圈。



4. 使用合适的清洁液清洗所有部 件: 参见推荐清洁液

且勿使用清洁液清洗橡胶阀,这 会影响其性能







小心不要用力操作弹簧,这会损坏弹簧线 圈。 5. 重新装回弹簧并完整 重新组装表头部件

不要过度紧固 (建议使用 6 nM 扭矩)。





6. 装回盖子螺母






产品说明 可维修表头部件 (SMU)

部件号	输出 cc/min
SMU 2	0.24
SMU 3	0.49
SMU 4	0.98
SMU 5	1.98
SMU 6	3.82
SMU 7	7.36
SMU 8	14.73



止回阀



盖子

星形环

O形环

测试条件:

温度 = 24°C

压力 = 4.87 巴

粘度 = 45.72 厘司

输出 +/- 20%