




比格纳尔集团公司 (Bignall Group of Companies)

## 产品说明

### 刷架安装

- 刷架最理想的安装位置为链轮最高点
- 刷架必须接触链条
- 勿将刷架安装在两个链轮之间，链条运动可能会造成损坏
- 按链条运动方向安装于链轮的 70° - 90° 范围内
- 刷架配合时可进行修整



Unit 15, Dabble Duck Ind. Est.  
Shildon  
Co. Durham  
UK (英国)  
DL4 2QN

电话: +44 (0)1388 775584

传真: +44 (0)1388 778893

电子邮件: [post@bignall.co.uk](mailto:post@bignall.co.uk)

参考号: ABR516 Iss. 1